



neodisher[®] CM tabs



Reinigingsmiddel voor espressomachines

Tabs

Belangrijkste toepassingsgebied:

- Dagelijkse reiniging van espressomachines.
- Verwijdert vette aanslagen van koffie, koffie bezinksel, looizuur e.d.
- Bij correct gebruik zijn neodisher CM tabs geschikt voor het reinigen van alle normale koffie- en espressomachines.

Eigenschappen:

- Betrouwbare en snelle reiniging.
- Makkelijk in het gebruik.
- Geen achterblijvende geur of smaak.

Dosering en gebruik:

Let ook op de aanwijzingen van de fabrikant van de espressomachines.

gemiddelde dosering	1 tab per reiniging
---------------------	---------------------

Algemene gebruiksinstructie:

- Alleen voor professioneel gebruik!
- Voor een gecontroleerde, veilige en economische dosering van het product adviseren wij u gebruik te maken van de bijgeleverde pincet.
- Do not mix with other products.

Product gegevens:

gewicht	2.0 g per tab
---------	---------------

Samenstelling:

Samenstelling conform EG detergentenrichtlijn 648/2004:

15 – 30 % bleekmiddel op zuurstofbasis
> 30 % fosfaten

Opslag informatie:

Altijd bij een temperatuur tussen 0 en 25 °C.
Verpakking na gebruik weer goed sluiten;
product kan door vochtige omstandigheden
aan werkzaamheid verliezen.

Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad.

Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje “Downloads”.

Bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing is het product veilig volgens de richtlijnen voor voedselverwerking.

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13).

MB 3266/3-2

Versie: 10/2014

Vervangt: 18-08-2011

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en er varing. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden: zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl